


Châssis OTF ouvrant intérieur - Ouverture Fermeture "PNEUMATIQUE"



Tûbe cuivre


BIEBER®

PORTES ET FENÊTRES EN BOIS

Tél. 03 88 00 97 97 - Fax 03 88 00 97 98

www.bieber-bois.com

E-mail: info@bieber-bois.com




Coffret CO2 Ouverture Fermeture

GRDKP5210

L' Ouverture Fermeture " PNEUMATIQUE" NF maxi 150 gr.

Châssis OTF ouvrant intérieur - Ouverture Fermeture "PNEUMATIQUE"




PORTES ET FENÊTRES EN BOIS


Tél. 03 88 00 97 97 - Fax 03 88 00 97 98

www.bieber-bois.com

E-mail: info@bieber-bois.com



Câble électrique non fourni




Hors lot Groom

GRDKP5211 à 5214

L' Ouverture Fermeture "PNEUMATIQUE" NF à déclenchement ELECTROMAGNETIQUE

Cartouches maxi 150 gr.

Châssis OTF ouvrant intérieur - Ouverture Fermeture "ELECTRIQUE"




BIEBER[®]
PORTES ET FENÊTRES EN BOIS
Tél. 03 88 00 97 97 - Fax 03 88 00 97 98
www.bieber-bois.com
E-mail: info@bieber-bois.com

GRDKE 7101

L' Ouverture Fermeture "ELECTRIQUE" NF
Coffret Mono - 1 zone de châssis


Châssis OTF ouvrant intérieur - Ouverture Fermeture "MECANIQUE"



GRDKM2100

L' Ouverture Fermeture " MECANIQUE " NF à déclenchement MANUEL

Châssis OTF ouvrant intérieur - Ouverture Fermeture "MECANIQUE"




BIEBER[®]
PORTES ET FENÊTRES EN BOIS
Tél. 03 88 00 97 97 - Fax 03 88 00 97 98
www.bieber-bois.com
E-mail: info@bieber-bois.com

GRDKM2205

L' Ouverture Fermeture " MECANIQUE " NF à déclenchement PNEUMATIQUE

Châssis OTF ouvrant intérieur - Ouverture Fermeture "MECANIQUE"





BIEBER[®]
PORTES ET FENÊTRES EN BOIS
Tél. 03 88 00 97 97 - Fax 03 88 00 97 98
www.bieber-bois.com
E-mail: info@bieber-bois.com

GRDKM2201 à 2204

L' Ouverture Fermeture "MECANIQUE" NF à déclenchement ELECTROMAGNETIQUE

Châssis OTF ouvrant intérieur - Ouverture seule "ELECTROMAGNETIQUE"



PORTES ET FENÊTRES EN BOIS

Tél. 03 88 00 97 97 - Fax 03 88 00 97 98

www.bieber-bois.com


E-mail: info@bieber-bois.com

Coffret CO2 Ouverture seule


GRDKP1010

L' Ouverture Seule "PNEUMATIQUE" NF

Châssis OTF ouvrant intérieur - Ouverture seule "ELECTROMAGNETIQUE"




BIEBER[®]
PORTES ET FENÊTRES EN BC
Tél. 03 88 00 97 97 - Fax 03 88 00 9:
www.bieber-bois.com
E-mail: info@bieber-bois.com



GRDKP1111 à GRDKP1114

L' Ouverture Seule "PNEUMATIQUE" NF à déclenchement ELECTROMAGNETIQUE

Châssis OTF ouvrant intérieur - Ouverture seule "MECANIQUE"




BIEBER®
PORTES ET FENÊTRES EN BOIS
Tél. 03 88 00 97 97 - Fax 03 88 00 97 98
www.bieber-bois.com
E-mail: info@bieber-bois.com

GRDKB0100

L' Ouverture Seule " MECANIQUE "


Châssis OTF ouvrant intérieur - Ouverture seule "ELECTROMAGNETIQUE"



Câble électrique non fourni



Hors lot Groom



Bris de glace

BIEBER[®]
PORTES ET FENÊTRES EN BOIS
Tél. 03 88 00 97 97 - Fax 03 88 00 97 98
www.bieber-bois.com
E-mail: info@bieber-bois.com

GRDKB0200

L' Ouverture Seule "ELECTROMAGNETIQUE"